再





ビデオカメラ

^쾦GZ-MS210 基本取扱説明書



Everio

お買い上げありがとうございます。

で使用の前に、「安全上のご注意」(P.2) および「使用上のご注意」(P.28) を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

本製品には、「基本取扱説明書(本書)」と「Web ユーザーガイド」があります。

Web ユーザーガイド

いろいろな場面での撮影のしかたや便利な機能について、すべての内容を説明しています。

Web ユーザーガイドをご覧になるには、2 つの方法があります。

■ パソコンから下記アドレスにアクセスする

http://manual.jvc.co.jp/c0s3/lyt2116-002jp/

■ 付属の CD-ROM から見る ⇒ (P.19)



安全上のご注意

で使用になる方やほかの人々への危害や損害を防ぐために、必ず守っていただきたいこと を説明しています。

絵表示の説明

注意、警告が必要なこと









禁止されていること



実行して欲しいこと



般的指示

万一異常が発生したときは

- 煙が出ている、異臭がする
- 内部に水や物などが入った
- 落下などにより破損した
- 電源コードが痛んだ

バッテリーをはずす

電源プラグをコンセントから抜く

そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。 販売店に修理を依頼してください。

お客様による点検、整備、修理は危険です。

「死亡、または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される」 ▲ 危険 内容を示してします。

バッテリー・電池について、次のような誤った取り扱いはしない

- ●プラス(+)とマイナス(-)のまちがい
 - ●金属物(ネックレス、ヘアピンなど)といっしょに携帯・保管する
 - ●分解、加工、加熱および水中もしくは火中に入れる
 - 高温(60℃以上)になる場所に置く
- ・誤った使いかたをすると、液漏れ、発熱、発火、破裂などでけがや火災の原因となります。 万一、液漏れしたら、取り付け部をよくふいてください。
- 液漏れしたバッテリー・電池は使わないでください。
- ・液が身体や衣服に付いたときは、水でよく洗い流してください。
- 液が目に入ったときは、きれいな水でよく洗い、ただちに医師に相談してください。
- ・バッテリーを持ち運ぶときは、端子部に金属が触れないようにビニール袋に入れて保管して ください。
- 幼児の手の届くところには置かないでください。

「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。



内部に物を入れない

SDカードスロットなどから内部に物が入ると、火災や感電、故障の原因に なります。



レンズを直射日光などに向けない

集光により、内部部品が破損、過熱し、火事や故障の原因になります。



乗り物を運転中に使用しない


・交通事故の原因になります。



雨や雪の降る屋外や浴室などの湿度の多い場所で使用しない

・本機の上に、水や液体が入った容器などを置かないでください。

*欄での ・ 本様の上に、小ドストロハンにはいることに 使用禁止・水や液体が内部に入ると、火災や感電を引き起こす原因になります。



・火災や感電の原因になります。

「死亡、または重傷を負うことが想定される」内容を示しています。



付属のACアダプター以外は使用しない

・火災や感電、故障の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

電源プラグは抜き差ししやすいコンセントに差し込む **/・・** _{般的注意} ・本機に異常が発生したときに、ただちに電源プラグが抜けるようにしてください。

電源コードを傷つけない

・痛んだまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグやコンセントに、ほこりや金属が付着したまま使用しない

・ショートや発熱により、火災や感電の原因になります。 ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

ぬれ手禁止・感電の原因になります。

雷がなったら、電源プラグには触らない

感雷注意

・感電の原因になります。

ACアダプターや機器を接続するときは、電源を切る

- 電源を入れたまま接続すると、感電や故障の原因になります。

「人が障害を負ったり、物的損害が想定される」内容を示しています。



5年に1度は内部の点検を販売店に相談する

・湿気の多くなる梅雨期のまえが効果的です。 般的指示

病院内や飛行機内での使用は、病院、航空会社の指示に従う

般的指示 · 本機の電磁波が計器類に影響するおそれがあります。

グリップベルトをゆるんだまま使用しない

落下によるけがや故障の原因になります。 また、お子様は大人と一緒にお使いください。



三脚を確実に取り付ける

・落下などによるけがや故障を防ぐため、お使いの三脚の説明書をご覧になり、 しっかりと取り付けてください。



移動するときは電源プラグや接続コード類をはずす ・コードを傷つけると、火災や感電の原因になります。

長時間使用しないときやお手入れをするときには、電源プラグやバッテリー をはずす

・電源が「切」でも機器に電気が流れています。電源プラグやバッテリーを はずしてください。感電の原因になります。

湿気や砂ぼこりの多いところ、湯気や油煙が直接あたるところでは、使用しない ・火災や感電、故障の原因になります。

熱源の近くでは、使用しない

・火災や故障の原因になります。

もくじ

安全上のご注意			
もくじ	4	▶保存する	16
付属品を確認する			
各部のなまえとはたらき	5	DVD レコーダーやビデオデ	ッキにつな
▶準備する	6	いでダビングする	
· ···································		パソコンに保存する	18
グリップベルトを調節する	7	▶その他	21
SD カードを入れる	8	メニューの使いかた	21
時計を合わせる	10	撮影時間/枚数の目安	25
▶撮影する	12	故障かな!?と思ったら	26
動画を撮る		使用上のご注意	28
静止画を撮る	13	仕様	30
▶再生する		保証とアフターサービス	31
木機で映像を目ろ/削除する			

▶一歩進んだ使いかたを知りたいときは

パソコンで見る「Web ユーザーガイド」を使って、使いかたを調べてみましょう。 Web ユーザーガイドをご覧になるには、2つの方法があります。

- パソコンから下記アドレスにアクセスする http://manual.jvc.co.jp/c0s3/lyt2116-002jp/
- 付属の CD-ROM から見る ⇒ (P.19)

付属品を確認する

AC アダプター AP-V30※

バッテリーパック BN-VG107 専用 USB ケーブル (A タイプーミニ B タイプ)

専用 AV コード









CD-ROM


基本取扱説明書 (本書)





- SD カードは別売です。
 本機で使えるカードの種類については、P.8 をご覧ください。
- ※ 海外で AC アダプターを使うときは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグを ご用意ください。
- 4 詳しくは Web ユーザーガイドへ http://manual.jvc.co.jp/c0s3/lyt2116-002jp/

各部のなまえとはたらき



- ① レンズ/レンズカバー
- ② ステレオマイク
- ③ 液晶モニター 開閉すると、電源を入/切できます。
- ④ スライダー 画像や項目を選びます。
- ⑤ OK ボタン選んだ画像や項目を決定します。
- **⑥ 操作ボタン** 機能によって操作ボタンが異なります。
- ⑦ Menu (メニュー) ボタン (P.21)
- ⑧ スピーカー
- ③ ACCESS (アクセス) ランプ記録中や再生中に点灯/点滅します。
- ⑩ POWER/CHARGE (電源/充電) ランプ (P.6)
- ① **(再生) ボタン**撮影と再生を切り換えます。
- ⑫ ≝ / □ (動画/静止画) ボタン 動画/静止画を切り換えます。
- **13** UPLOAD/EXPORT

(アップロード/iTunes **転送)ボタン** 撮影:YouTube や iTunes 用の動画を 撮ります。

再生: YouTube や iTunes 用の動画に 変更します。


(4) () (電源/情報) ボタン

撮影:残量時間や連続撮影時のバッテリー残量を表示します。 再生:ファイル情報を表示します。 長知しオスと 液晶モニターを閉した

再生・ファイル情報を表示します。 長押しすると、液晶モニターを開いた まま、電源を入/切できます。

- 15 AV 端子(P.15、P.17)
- ® ズーム∕音量レバー (P.12、 P.14)
- ① SNAPSHOT (静止画 撮影) ボタン (P.13)
- 18 USB 端子 (P.20)
- ⑨ DC 端子 (P.6)
- ② START/STOP (動画 録画) ボタン (P.12)
- ② レンズカバースイッチ(P.12)
- ② グリップベルト取りはずしレバー
- 23 グリップベルト (P.7)
- 24 三脚取り付け穴
- 25 SD カードスロット (P.8)
- ②6 バッテリ一取りはずしレバー (P.6)

バッテリーを充電する



ご注意

必ずビクター製のバッテリーをお使いください。

- ビクター製以外のバッテリーをご使用の場合は、安全面、性能面について保証いたしかねます。
- ◆ 充電時間:約1時間50分(付属バッテリーの場合)
- ※ 室温 10 \mathbb{C} \sim 35 \mathbb{C} の範囲外の場所では、充電に時間がかかったり、充電できないことがあります。

<u>グリップベルトを調節する</u>







1 ベルトをめくる

② 長さを調節する


③ ベルトをしめる

ハンドストラップとして使う

ストラップをはずして、手首を通してください。

① を押しながら、② をスライドすると、ストラップがはずれます。








● ハンドストラップを取り付けるときは、③を「カチッ」と音がするまで差し込みます。

SDカードを入れる


撮影する前に市販の SD カードを入れてください。

本機には SD カードスロットが 2 つあります。 SD カードを 2 枚入れると、1 枚がいっぱいになっても、もう 1 枚を使って撮影を続けられます。



■ 取り出すとき

カードを一度押し込んでから、まっすぐ引き抜いてください。



お知らせ)

次の SD カードで動作を確認しています。

	パナソニック(Panasonic)、東芝(TOSHIBA)、 サンディスク(SanDisk)、ATP
動画	Class 4 以上対応の SDHC カード(4 GB~32 GB)
静止画	SD カード(256 MB〜2 GB)、または SDHC カード (4 GB〜32 GB)

上記以外のカードでは、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。

■ ほかの機器で使っていた SD カードをはじめて使うときは

メディア設定の"SDフォーマット"で カードをフォーマット(初期化)します。 フォーマットすると、カード内のデー タはすべて消えます。フォーマットす る前に、カード内のすべてのファイル をパソコンなどにコピーしてください。

① **(回)** をタッチして、メニューを表示する



② "メディア設定"を選んで、∞ を タッチする



③ "SDフォーマット"を選んで、® をタッチする



④ フォーマットするカードを入れ たスロットを選んで、∞をタッ チする



⑤ ファイルを選んで、∞ をタッチ する




- ⑥ "はい"を選んで、∞ をタッチする
- ⑦ フォーマットが終わったら、® をタッチする

時計を合わせる

1 液晶モニターを開く



- 本体の電源が入ります。液晶モニターを閉じると、電源が切れます。
- "時計を合わせてください"が表示 2 されたら、"はい"を選んで、® を タッチする



- 選ぶときは、スライダーをなぞり、操作ボタンを軽くタッチして決定します。
- 3 日時を設定する

カーソル



- スライダーで、年、月、日、時、分を 合わせます。
- 操作ボタンの「←」/「→」をタッチすると、カーソルを移動できます。
- 4 日時設定が終わったら、®をタッチする

- 5 お住まいの地域を設定して、∞を タッチする
 - 都市名と時差が表示されます。



お知らせ

- 画面周囲のボタンやスライダーは、指でタッチしてください。
- 爪や手袋などでは操作できません。
- 画面内の表示に触れても動作しません。
- 長期間使用しないと"時計を合わせてください"が表示されます。24時間以上充電してから、時計を設定してください。(P.6)

保

その 他

■ 時計を合わせ直すときは

メニューの"時計合わせ"から時計を合 わせてください。

① メニューを表示する



② "時計合わせ"を選んで、@ をタッ チする




③ "日時設定"を選んで、🞯 をタッチ する




以降の設定のしかたは、前ページの 手順3~5と同じです。

動画を撮る

オートで撮影すれば、細かい設定を気にせずに気軽に撮影できます。



■ 動画撮影中の表示



(お知らせ)

• 撮影時間の目安は、付属のバッテリーで約50分です。(P.25)

手ぶれを補正して撮る(動画撮影のみ)

手ぶれ補正を設定すると、動画撮影時の手ぶれを効果的に補正して撮影できます。



① 通常モード : 手ぶれを補正します。


② アクティブモード : 広角側での手ぶれ補正効果が大きくなります。歩きながらの撮影にも

(A.I.S.) 有効です。


お知らせ

- 三脚などに固定して動きの少ない被写体を撮影したい場合は、"OFF"にすることをおすすめします。
- 手ぶれが大きいときは、補正しきれないことがあります。

静止画を撮る




■ 静止画撮影中の表示



本機で映像を見る/削除する

撮影した動画や静止画を一覧表示(サムネイル表示)から選んで再生します。 スロット選択で設定しているメディアの内容が一覧表示されます。





■ 不要な映像を削除するには



●確認メッセージが出たら、「はい」 を選んで、®をタッチします。

■ 再生の1コマを静止画にするとき

一時停止中に SNAPSHOT ボタンを押します。

■ 再生中に使える操作ボタン


画面表示	動画再生中	静止画再生中
> /II	再生/一時停止	スライドショー開始/一時停止
	停止(サムネイルに戻る)	停止(サムネイルに戻る)
▶▶	次の動画に進む	次の静止画に進む
I	シーンの先頭に戻る	前の静止画に戻る
>>	早送り	_
44	早戻し	_
I►	一時停止中にコマ送り	_
⋖ I	一時停止中にコマ戻し	_

14 詳しくは Web ユーザーガイドへ http://manual.jvc.co.jp/c0s3/lyt2116-002jp/

テレビで映像を見る

1 テレビに接続する

- ※ テレビの取扱説明書もご覧ください。
 - 電源ボタン(**少**) を2秒以上押して、電源を切ってください。



- 2 AC アダプターをつなぐ(P.6)
 - ▲ AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。
- 3 テレビの入力切換を選ぶ
- 4 映像を再生する (P.14)

■ 日時などを表示して再生したいときは

接続設定メニューの"テレビ表示"を"入"に変更してください。(P.24) また、再生メニューの"画面表示"を"すべて表示"または"日付のみ表示"にしてください。(P.23)

■ テレビの表示が不自然なときは

	ケーブルを抜き差ししてください。本機の電源を入れ直してください。
	接続設定メニューの"ビデオ出力"を"4:3"に変更 してください。(P.24)
テレビに横長に映る	テレビ側で画面を調整してください。

(お知らせ

● テレビに関する質問や接続方法については、テレビの製造元にお問い合わせ ください。

いろいろな保存のしかた

本機は、いろいろな機器とつないでディスク作成や保存ができます。

• DVD ライターと接続して保存することはできません。

使用する	3機器	WHS	DVD DVD	, HDD	参照ページ
DVD レコーダーやビ	DVD レコーダー	0	0	0	P.17
デオデッキにつない でダビングする	ビデオデッキ	0	_	_	P.17
パソコンに保存する		_	O *	0	P.18


[※] パソコンを使ったディスクの作りかたについて、詳しくは Web ユーザーガイドを ご覧ください。

DVD レコーダーやビデオデッキにつない でダビングする

DVD レコーダーやビデオデッキに接続して、動画を標準画質でダビングできます。 テレビや DVD レコーダー、ビデオデッキなどの取扱説明書もご覧ください。


1 ビデオ機器に接続する

● 電源ボタン(め)を2秒以上押して、電源を切ってください。



● AC アダプターを接続すると自動で電源が入ります。

2 再生モードにする



3 録画の準備をする

テレビ・ビデオ機器の準備

- 対応する外部入力に切り換えます。
- DVD-R やビデオテープなどを入れます。

本機の準備

- 接続設定メニューの"ビデオ出力"を接続する テレビの画面比(4:3または16:9)に合わせます。(P.24)
- 日付も一緒にダビングしたいときは、接続設定メニューの"テレビ表示"を"入"にします。 (P.24) また、再生メニューの画面表示を日付のみ表示にしてください。(P.23)

VIDEO 1

4. 録画を開始する

- ◆ 本機で動画を再生(P.14)し、ビデオ機器の録画ボタンを押してください。
- 再生が終わったら、録画を停止してください。



パソコンに保存する

パソコンの性能(目安)を確かめる

Windows パソコンをお使いのかたは

付属ソフトを使って、パソコンに映像を保存できます。

スタートメニューのコンピュータ(またはマイコンピュータ)を右クリックし、プロ パティを選んで次の項目を確認してください。

■ Windows Vista の場合



Windows Vista
 Home Basic または Home Premium

(共にプリインストール版のみ)

- Service Pack 2
- プロセッサ: Intel Core Duo CPU 1.5 GHz以上 Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz以上
- Intel Pentium M CPU 1.4 GHz以上

 メモリー: 1 GB (1024 MB) 以上
- **システムの**種類:32 ビット/64ビット

■ Windows XP の場合



● Windows XP

Home Edition または Professional (共にプリインストール版のみ)

- Service Pack 3
- ●プロセッサ: Intel Core Duo CPU 1.5 GHz 以上 Intel Pentium 4 CPU 1.6 GHz 以上 Intel Pentium M CPU 1.4 GHz 以上
- ◆メモリー:512 MB 以上

(お知らせ)

- 上記の条件を満たしていないパソコンでは、付属ソフトを使用できません。
- 付属ソフトでは、静止画をディスクに記録できません。
- 詳しくは、パソコンの製造元にお問い合わせください。

付属ソフトをインストールする

付属のソフトを使って、撮影した映像をカレンダー型式で表示したり、簡単な編集をすることができます。

1 付属の CD-ROM をパソコンにセットする

(Windows Vista のみ)

- ① 自動再生画面で"INSTALL.EXE の 実行"をクリックする。
- ② ユーザーアカウント制御画面で"続行"をクリックする。
 - しばらくすると"ソフトウェアセットアップ"が表示されます。
 - 表示されないときは、マイコン ピュータのなかの CD-ROM アイ コンをダブルクリックします。

2 "おまかせインストール"をクリックする



以後、画面の指示に従ってインストールしてください。

お知らせ

Web ユーザーガイドをご覧になるには

- インターネットに接続して見る場合 "ユーザーガイド(オンライン)を見る" をクリックします。(HTML)
- インターネットに接続しないで見る場合 「ユーザーガイド (CD-ROM) を見る | をクリックします。(PDF)
- 3 "完了"をクリックする
- 4 "終了"をクリックする




Everio MediaBro...

Everio MediaBrowser のインストールが終了し、ディスクトップにアイコンが表示されます。

すべてのファイルをバックアップする

バックアップする前に、パソコンの HDD に十分な空き容量があることを確認してください。



- 2 液晶モニターを開く
- 3 "バックアップする"を選んで、® をタッチする



 パソコンで付属ソフトの Everio MediaBrowser が立ち上がります。 以降の手順は、パソコンで操作します。 4. ボリュームを選ぶ



5 バックアップを開始する

-ファイルの保存先(パソコン)



6 バックアップが終わったら、"OK"を クリックする

付属ソフト Everio MediaBrowser の 操作などで困ったときは、裏表紙の「ピ クセラ ユーザーサポートセンター」へ ご相談ください。

- 本機をパソコンから取りはずすとき
 - ① "ハードウェアの安全な取り外し"を クリックする



- ② "USB 大容量記憶装置~"を クリックする
- ③ (Windows Vista の場合) "OK"を クリックする
- ④ USB ケーブルをパソコンから取りはずし、本機の画面を閉じる

保

メニューの使いかた

メニューを使ってさまざまな設定ができ ます。

メニューを表示する



- お使いのモードによって表示される メニューが異なります。
- 設定したいメニューを選んで、® をタッチする



設定を変更して、@ をタッチする



- 設定を終了するとき
 - 「쪡 (終了) | をタッチします。
- 一つ前の画面に戻るとき 「¹」 トをタッチします。
- ヘルプを表示するとき 「**?** | をタッチします。

設定メニュー一覧

■ 動画撮影メニュー※

マニュアル設定

撮影の設定を手動で設定できます。 (マニュアル撮影時のみ表示されます)

- ➡ マニュアル撮影モードに変更するに は (P.12)
- → マニュアル設定メニュー (P.22)

イベント登録

動画撮影前に登録すると、イベント(旅 行、運動会など) に分類できます。

動画画質

動画画質を設定します。

ズーム倍率

ズームの最大倍率を設定します。

感度アップ

暗いところで自動的に明るく調節しま す。(静止画とは別に設定できます)

タイムラプス撮影

一定間隔に1コマずつ撮影して、長い 時間かけてゆっくり移り変わるシーン を短時間で再生することができます。

フレームイン REC

液晶画面に表示される赤枠内の被写体の 動き(明るさ)の変化を感知して、自動 的に撮影開始および撮影停止をします。

ワイド撮影切替

画面比を 16:9 または 4:3 にして撮影で きます。

ウィンドカット

風の音を低減します。

自動記録メディア切替

記録メディアの空き容量がなくなった ときに、記録メディアを切り替えて撮影 を続けます。

時計合わせ

現時刻を修正したり、海外で使うときに 合わせ直します。

■ 静止画撮影メニュー ※

マニュアル設定

撮影の設定を手動で設定できます。

(マニュアル撮影時のみ表示されます)

- ➡ マニュアル撮影モードに変更するに は (P.12)
- ➡ マニュアル設定メニュー (P.22)

セルフタイマー

記念撮影するときに使います。

シャッターモード

連写を設定できます。

静止画画質

静止画画質を設定します。

感度アップ

暗いところで自動的に明るく調節しま す。(動画とは別に設定できます)

フレームイン REC

液晶画面に表示される赤枠内の被写体 の動き(明るさ)の変化を感知して、自 動的に静止画の撮影をします。

時計合わせ

現時刻を修正したり、海外で使うときに 合わせ直します。

M\$マニュアル設定メニュー

シーンセレクト

状況に合わせた撮影ができます。

的に感度を上げて明るくします。

▼ 夜景:夜景を自然な感じに撮影でき ます。

配ポートレート:背景をぼかして、人 物を浮かび上がらせます。

፟፟፟
スポーツ:動きの速いものを 1 コマ 1 コマ鮮明に撮影できます。

スノー: 晴れた日の雪原などで、被 写体が暗く映ることを防ぎます。

🖸 スポットライト:ライトの中の人物 が明るくなりすぎないようにします。

フォーカス

手動でピント合わせできます。

明るさ補正

画面全体の明るさを補正します。 (動画と静止画で別々に設定できます)

シャッタースピード

シャッタースピードを調節できます。 (動画と静止画で別々に設定できます)

ホワイトバランス

光源に合わせて、色合いを調節できます。

逆光補正

逆光で被写体が暗くなるのを補正します。

測光エリア

明るさの基準を測るエリアを設定します。

テレマクロ

ズームの望遠(T)側のときに接写でき るようになります。

※ 「表示設定」、「本体設定」、「接続設定」、 「メディア設定」の項目は、 P.24 を ご覧ください。

- 詳しい設定内容については、Web ユーザーガイドをご覧ください。
- 2 階層目の項目は、1 階層目にある項目を選ぶと、表示されます。
- メニューの使いかたは、P.21 をご覧ください。

■ 動画再生メニュー ※

削除

不要な動画を削除します。

検索

グループ、撮影日、イベントのいずれか で、一覧表示する動画を絞り込みます。

プレイリスト再生

プレイリストを再生します。

|プレイリスト編集

プレイリストを作成または編集します。

MPG ファイル再生

管理情報を修復した動画ファイルなど を再生します。

編集

□ 7ピー:

別のメディアにコピーします。

□ ムーブ:

別のメディアに移動します。

On プロテクト/解除:

誤消去防止のプロテクトを付けます。

췹 トリミング:

動画から必要な部分をコピーし、新しい 動画として保存します。

№ イベント変更:

一度記録したイベントを変更します。

画面表示

再生中の表示内容を切り替えます。

時計合わせ

現時刻を修正したり、海外で使うときに 合わせ直します。

■ 静止画再生メニュー ※

削除

不要な静止画を削除します。

日付検索

撮影日から、一覧表示する静止画を絞り 込みます。

編集

□ □ピー:

別のメディアにコピーします。

□ ムーブ:

別のメディアに移動します。

Om プロテクト/解除:

誤消去防止のプロテクトを付けます。

スライドショー効果

スライドショーの切り替え効果を設定 します。

画面表示

再生中の表示内容を切り替えます。

|時計合わせ

現時刻を修正したり、海外で使うときに 合わせ直します。

「表示設定」、「本体設定」、「接続設定」。 「メディア設定」の項目は、 P.24 を ご覧ください。

□ 表示設定メニュー

日付表示配列

年月日の並び順と、時間表示(24h/ **12h**) を設定します。

モニター明るさ調整

画面の明るさを調整します。

モニターバックライト

モニターのバックライトを設定します。

1 本体設定メニュー

デモモード

本機の機能のデモを再生できます。

オートパワーオフ

電源の切り忘れ防止のため、5分放置で バッテリー使用時は電源を切り、ACア ダプター使用時は待機状態になります。

操作音

操作時に音を鳴らすか設定します。

録画ボタン

画面に「録画 | ボタンを表示し、START/ STOP ボタンの代わりに使うことがで きます。

高速起動

5 分以内に再び画面を開くと、すぐに起 動できます。

ファームウェア更新

本機の機能を最新版に更新できます。

工場出荷

すべての設定をお買い上げ時の設定に戻 します。

心 接続設定メニュー

テレビ表示

テレビで再生するときに、アイコンや日 時を表示できます。

ビデオ出力

接続するテレビに合わせて画面比(16:9 または4:3) に設定します。

ゆメディア設定メニュー

動画スロット選択

動画の記録/再生するスロットを選択し ます。

静止画スロット選択

静止画の記録/ 再生するスロットを選 択します。

SD フォーマット

SD カードのファイルをすべて消去(初 期化)します。

撮影時間/枚数の<u>目安</u>

動画の撮影可能時間や撮影時間は、**少**(電源/情報)ボタンを押すと確認できます。

動画の撮影可能時間の目安

画質	SD カード						
四貝	4 GB	8 GB	16 GB	32 GB			
ウルトラファイン	56分	1 時間 50 分	3 時間 45 分	7 時間 30 分			
ファイン	1 時間 20 分	2 時間 50 分	5 時間 40 分	11 時間 20 分			
ノーマル	1 時間 45 分	3 時間 45 分	7 時間 30 分	15 時間			
エコノミー	4 時間 57 分	10 時間	20 時間	40 時間			

• 撮影時間は目安です。撮影するシーンによって短くなる場合があります。

静止画の撮影可能枚数の目安(単位:枚)

□/#	画像サノブ		SD カード			
	画像サイズ	画質モード	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB
□静止画	832×624 (4 : 3)	ファイン	970	1950	3950	7590
□ 静止凹 032×024 (4	0022024 (4 . 3)	スタンダード	1450	2930	5930	9999
■動画	640×480 (4 : 3)	ファイン	1450	2930	5930	9999
		スタンダード	2080	4180	8480	9999
	640×360 (16 : 9)	ファイン	1820	3660	7420	9999
	0402300 (16 . 9)	スタンダード	2430	4880	9890	9999

● 4 GB 以上の SD カードには(画像サイズや画質などに関わらず)9999 枚まで撮 影できます。

撮影時間の目安(バッテリー使用時)

バッテリー	実撮影時間	連続撮影時間
BN-VG107	50分	1 時間 30 分
BN-VG114	1 時間 40 分	3 時間 5 分
BN-VG121	2 時間 15 分	4 時間 30 分

- "モニターバックライト"が"標準"のときの値です。
- 実撮影時間は、ズームの使用や、撮影と停止の繰り返しなどで短くなります。 (撮影予定時間の約3倍分を用意することをおすすめします)
- 充分に充電しても、撮影時間が短くなったときはバッテリーの寿命です。 (新しいものに交換してください)

故障かな!?と思ったら

修理を依頼する前に、もう一度、以下の表および Web ユーザーガイドの「困ったときは」をご確認ください。それでも不具合があるときは、お買い上げ店、またはビクターサービス(裏表紙参照)にお問い合わせください。

なお、ビクターホームページ(http://www.victor.co.jp/)から最新の製品 Q&A 情報をご 覧いただけます。

■ 本機はデジタル機器のため、静電気や妨害ノイズなどによりエラー表示や正常に動作しないことがあります

そのときは下記の手順で本機をリセットしてからお使いください。

- ① 電源を切る。(液晶モニターを閉じる)
- ② 電源 (バッテリーと AC アダプター) をいったん取りはずす。

こんなときは…

	こんなときは		ここを確かめてください	参照 ページ
電源	画面を閉じると電源/充電ランプが 点滅する	•	◆ バッテリーの充電中です。	P.6
	撮影できない		● ▲/ ロ ボタンを確認してください。● 国 ボタンで撮影モードにしてください。	P.12 P.14
撮影中	勝手に撮影が停止した		電源を切り、しばらく経ってから電源を入れてください。(本機の温度が上がると、回路の保護のため自動的に停止します)12 時間連続撮影すると撮影が停止します。	-
再	日時表示がでない		● 再生メニュー"画面表示"を設定してください。	P.23
生	音や映像が途切れる		● シーンとシーンのつなぎ部分で途切れること がありますが、故障ではありません。	-

そのな	充電中、ランプが 点滅しない	>	 バッテリー残量を確認してください。 (バッテリーが満充電されていると、ランプが点滅しません) 低温や高温の環境で充電しているときは、許容動作温度の範囲内の環境で充電してください。(範囲外の環境では、バッテリー保護のため充電を中止することがあります) 	P.12
他		1		

スライダーや操作 ボタンがきかない

• 手袋などをはずしてください。 • 指で触れて操作してください。(爪やペン 先などでは、操作できません)

本機が熱くなる

• 故障ではありません。(長時間使用すると、本 機が多少熱くなることがあります)

こんな表示がでたら…

こんな表示がでたら		ここを確かめてください	参照 ページ
カードへ記録できま せんでした		● 本機の電源を入れ直してください。	P.10
未対応のシーンです (動画) / 未対応のファイルで す (静止画)	>	 本機で記録したファイルを使ってください。(他機で記録したファイルは、再生できないことがあります。本機で記録したファイルの場合、ファイルが壊れています) 	-
撮影データが少ない ため保存できません	>	● 実記録時間の表示が「0:00:00:17」以下のと きに撮影を停止すると、動画を保存できませ ん。	-

使用上のご注意

- 精密機械ですので、落下や振動・衝撃を与えないでください。 記録や再生ができなくなります。
- 本機、バッテリーなどを、直射日光や火などの過度な熱にさらさないでください。内部の電池やバッテリーは、高温になると、破裂することがあります。
- 撮影したデータはパソコンやDVDなどに保存してください。 データが失われた際、弊社では一切の責任を負いかねますので、パソコンや DVD などに定期的に保存することをおすすめします。
- データ流出によるトラブルを回避するには、市販のデータ消去ソフトを使って データを完全に消去するか、SDカードを金槌などによって物理的に破壊する ことをおすすめします。

この処理は、お客様の責任において行ってください。 万一、個人データが漏洩した場合、当社は一切の責任を負いかねます。

バッテリーの処分について

バッテリーを処分する際は、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 安全のため、端子部にセロハンテープなどを貼ってください。 お問い合わせ:有限責任中間法人 JBRC http://www.ibrc.net/hp/



美しい環境維持にあなたも一役。リサイクルに協力しましょう。 ご使用済みの電池は廃棄しないで、充電式電池リサイクル協力店へご持 参ください。

著作権について

- ●録画・撮影・録音したもの、付属のソフトウェアで編集したものは、個人として楽しむほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。特に音楽 CDをBGM とするムービーを編集する場合は、音楽CD の複製と同様の制限が生じますのでご注意ください。
- 鑑賞・興行・展示物など、個人として楽しむ目的でも撮影を制限している場合があるので、ご注意ください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取 り扱いをしてください。 VCCI-B

他社製品の登録商標と商標について

- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーとダブル D 記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- YouTube と YouTube ロゴは、YouTube LLC. の商標および商標登録です。
- Microsoft、Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の 米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- iPod、iTunes は、米国およびその他の国で登録された米国 Apple.Inc. の商標
- Intel Core、Pentium、Celeron は、米国 Intel Corporation の商標または登録 商標です。
- ◆ その他、記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。なお、 本文中では、TM マークと®マークを明記していません。

イラスト・画面表示について

本書に描かれているイラスト・画面表示は、わかりやすくするために誇張・省略が あります。また、改良のため予告なく変更されることがあります。

仕様

カメラ本体	
電源	AC アダプター使用時:DC 5.2 V バッテリー使用時:DC 3.6 V
消費電力	1.5 W ("モニターバックライト"が"標準"の場合)
外形寸法(mm)	52×62×110 (幅×高さ×奥行き:グリップベルトを含まず)
質量	約 200 g (本体のみ)、約 230 g (付属バッテリー含む)
動作環境	許容動作温度:0℃~40℃、許容保存温度:- 20℃~50℃ 許容相対湿度:35%~80%
映像素子	1/6型 80 万画素
撮像エリア(動画)	41 万画素(光学ズーム) 41 万~55 万画素(ダイナミックズーム)
撮像エリア(静止画)	55 万画素
レンズ	F1.8 ~F4.3、f=2.2mm~85.8mm (35mm カメラ換算 41.5mm ~1619mm)
ズーム(動画)	光学ズーム: 等倍~ 39 倍 ダイナミックズーム: ~ 45 倍 デジタルズーム: ~ 800 倍
ズーム(静止画)	光学ズーム: 等倍~ 39 倍
動画記録方式	SD-VIDEO 規格準拠、映像:MPEG-2、音声:Dolby Digital (2 ch)
静止画記録方式	JPEG 準拠
記録メディア	SD/SDHC カード(1 枚 または 2 枚、市販)
時計用電池	二次電池

AC アダプター(AP-V30)※

電源	AC 100 V — 240 V、50 Hz/60 Hz
出力	DC 5.2 V、1.8 A
許容動作温度	0℃~40℃(充電時は 10℃~35℃)
外形寸法(mm)	78×34×46 (幅×高さ×奥行き:コードと AC プラグを含まず)
質量	約 107 g

- ※ 海外でACアダプターを使うときは、訪問国や地域に合った市販の変換プラグを ご用意ください。
 - 仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

保証とアフターサービス

修理を依頼される場合(持込修理)

「故障かな!?と思ったら…」(P.26) にしたがって、まずはご確認ください。 ご確認後、なお異常があるときは、電源を切り、必ずバッテリーと AC アダプターを 取りはずしてから、お買い上げの販売店にご連絡ください。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 品名: ビデオカメラ
- 2. 型名:表紙参照
- 3. お買い上げ年・月・日
- 4. 故障の状況
- 5. ご住所・お名前・電話番号

■ 保証期間中は

保証書の規定にしたがって販売店にて 修理させていただきます。

■ 保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合は、ご希望に より有料修理させていただきます。

保証書 (別添付)

必ず「お買い上げ日・販売店名」などの 記入をお確かめの上、販売店からお受け 取りください。保証期間は、お買い上げ 日から1年間です。

保証書は大切に保管してください。

性能部品の保有期間

当社は性能部品を製造打ち切り後、8年 間保有しています。性能部品とは、その 製品の機能を維持するために必要な部品 です。

ご相談窓口における 個人情報のお取り扱い

日本ビクター株式会社およびその関係 会社は、お客様の個人情報やご相談内 容を、ご相談への対応や修理、その確 認などのために利用し、その記録を残 すことがあります。また、個人情報を 適切に管理し、修理業務等を委託する 場合や正当な理由がある場合を除き、 第三者に提供しません。お問い合わせ は、ご相談された窓口にご連絡くださ W)

免責事項

- 本機や付属品、SD カードの万一の不具合により、正常に録画や録音、再生がで きない場合、内容の補償についてはご容赦ください。
- 商品の不具合によるものも含め、いったん消失した記録内容(データ)の修復 などはできません。あらかじめご了承ください。
- 万一、データが消失してしまった場合でも、当社はその責任を負いかねます。 あらかじめご了承ください。
- 品質向上を目的として、交換した不良の記録媒体を解析させていただく場合が あります。そのため、返却できないことがあります。

| 製品についてお困りのことがありましたら・

ホームページ情報

製品に関するQ&A、メールによる問い合わせなどは ビデオカメラサポート情報

http://www.ivc-victor.co.ip/dvmain/support/

付属ソフトEverio MediaBrowserのご相談

ピクセラユーザーサポートセンター

2 0570-02-3500

ホームページ

(ナビダイヤルが使用できない場合)

06-6633-2990

http://www.pixela.co.jp/oem/ ivc/mediabrowser/i/

取扱い方法などのご相談

お客様ご相談センター

0120-2828-17

- 電話番号を良くお確かめの上、 おかけ間違いのないようご注意 ください
- 携帯電話・PHSなどからは、 次の電話番号をご利用ください 045-450-8950

アフターサービスのご相談

お買い上げの販売店、または ビクターサービス修理受付センター にご相談ください。

ビクターサービス修理受付センター **2** 0800-800-9928

●ご相談窓口におけるお客様の個人情報の取り扱いについては、P.31をご覧ください。

ユーザー登録 のおすすめ

製品のサポート情報、イベント情報等の 提供サービスなどをご利用いただけます。

http://www.victor.co.jp/reg/

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12